

Mærke: VOLVO	**Årgang:** 1996 og fremeft.
Model: S -V 40 / S -V 70	**Låsetype:** Centrallås




A	B	C	D	E	F	G	H
☐	☐	✗	☐	☐	☐	✗	✗



Bemærkninger:

1. Dirken skal op under knappen på fordøren og træk op



Bemærkninger:

1. Åbnes som Volvo 850. Er døren låst med nøgle (deadlock) kan den ikke åbnes